




Classphere® 3H



MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
Unidad de tratamiento de aire y control automatico



Contenido

Instrucciones de seguridad	4
Manual de Instalación	
1. Simbología utilizada	6
1. 1. Etiqueta identificativa de la unidad	6
2. Descripción	7
2. 1. Especificaciones generales	7
2. 2. Descripción del sistema	8
2. 3. Descripción de la Unidad Técnica	9
2. 4. Medidas / Medidas Físicas	10
3. Recepción y desembalaje	11
3. 1. Desembalaje	11
3. 2. Contenido del embalaje	12
4. Instalación de la unidad	13
4. 1. Instaladores	13
4. 2. Electricidad	13
4. 3. Localización de la unidad	14
4. 4. Montaje sobre el suelo	14
4. 5. Conexión de los conductos	15
4. 6. Apertura de la puerta principal	16
5. El panel de control	17
5. 1. Descripción	17
5. 2. Cable de instalación	17
5. 3. Instalación del panel de control	18
5. 4. Calibración de la unidad	19
Manual de mantenimiento	
6. Mantenimiento de la unidad	20
6. 1. Resetear termostatos	20
6. 2. Sustitución de filtros	21
6. 3. Limpieza de ventiladores	22
6. 4. Limpieza del intercambiador	23
6. 5. Sustitución de escobillas	24
6. 6. Limpieza externa	24
7. Descripción General del Panel de Control	25
7. 1. Descripción	25
8. Navegación del software	26
8. 1. Descripción	26
8. 2. Panel de direcciones	27
8. 3. Modo standby	27

Contenido

9.	Menú inicial	27
10.	Menú principal	28
10.1.	Mediciones	28
10.2.	Configuraciones	28
10.3.	Fecha y hora	30
10.4.	Idioma	30
10.5.	Información del Sistema	30
11.	Menú de usuario avanzado	31
11.1.	Configuraciones de CO2	31
11.2.	Test de Calibración	31
11.3.	Ventilación	31
11.4.	Alarmas	32
11.5.	Menú Árbol	33
12.	Limpieza y mantenimiento	34
13.	Solución de problemas	34
	EC Declaración de conformidad	36

***Instrucciones importantes de seguridad:***

Es responsabilidad del instalador realizar una evaluación completa de la seguridad y el funcionamiento del aparato.

Para reducir el riesgo de fuego, shock eléctrico o lesiones, lea todo el manual de instrucciones y advertencias antes de usar la unidad.

- El posicionamiento debe de ser de acuerdo con la legislación eléctrica de cada país, revise qué reglas se aplican en su País.
- Esta unidad esta solamente diseñada para la ventilación de aire para las viviendas y edificios comerciales.
- No se debe de usar para extraer combustibles ni gases inflamables.
- La entrada de aire en el espacio exterior, debe estar alejado en un perímetro de 3 metros de cualquier elemento.
- Las entradas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de forma que impidan la entrada de agua de lluvia ó estar equipadas con elementos adecuados con la misma finalidad.
- Las salidas de ventilación deben estar separadas con una distancia de al menos 3 metros de las entradas de ventilación y de los espacios donde pueda haber personas de forma regular.
- La unidad debe ser instalada con una toma de tierra. Todas las conexiones eléctricas deben ser instaladas por un personal cualificado.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado, el fabricante debe reemplazarlo para evitar un peligro. El servicio del fabricante ó una persona igualmente cualificada.
- Retire el enchufe de alimentación antes de iniciar algún servicio de trabajo ó de mantenimiento.
- El cable del panel de control tiene que estar al menos a 30 cm de los cables de corriente.
- Antes de abrir la puerta, desconecte la alimentación de la unidad.
- La unidad contiene elementos calefactores que no deben tocarse cuando están calientes.
- La Puerta es pesada. Tenga cuidado cuando se retire la puerta.
- No utilice agua, para limpiar la unidad.
- El panel de control debe de estar conectado a la unidad antes de encenderse.
- La unidad no debe de ser utilizada sin los filtros de aire.



Instrucciones importantes de seguridad:

- Los niños menores de 8 años solo podrán encender / apagar la unidad siempre bajo supervisión o instruido sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrados. Los niños menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar el mantenimiento de usuario.
- Los niños no deben de jugar con el aparato, podría resultar lesionados.
- Algunas partes de este producto pueden estar muy calientes y causar quemaduras. Ponga atención en los niños y personas vulnerables.
- niños menores de 3 años, a menos que estén bajo supervisión continua.
- Cuando la puerta esté quitada, tenga precaución con los niños.
- Se recomienda a los usuarios, no usar el máximo caudal por largos periodos de tiempo, ya que puede verse perjudicada la vida útil de la unidad.; manteniendo el caudal constante recomendado por el instalador.

Nota este producto no está fabricado para ser usado por niños.


Para mantener un buen clima interior, cumpla con las normativas y evite los daños por condensación, la unidad nunca debe detenerse excepto durante el servicio de mantenimiento o por un accidente.

Si necesita más información, ayuda técnica del soporte o instrucciones originales en otro idioma usted puede visitar la página web: **www.emkamf.es**

Nuestros productos están sujetos a un Desarrollo continuo y, por lo tanto, nos reservamos el derecho a poder realizar cambios. También nos eximimos de la responsabilidad por cualquier error de impresión que pudiera aparecer.

1. Símbolos Utilizados

Estos productos tienen varios símbolos que son utilizados para etiquetar el producto en sí como en la documentación de instalación y en el manual de usuario.



PELIGRO! ELECTRICIDAD

PELIGRO! NO TOCAR

! ATENCIÓN
 Cuando un texto lleve este símbolo, significa que puede provocar lesiones personales o daños graves, si no son seguidas las instrucciones correctamente.

! PRECAUCIÓN
 Cuando un texto lleva este símbolo, el daño al equipo o la baja eficiencia, puede ser consecuencia de no seguir las instrucciones.


Ejemplo de ubicación de las tomas de aire. (Configuración de lado izquierdo)

1. 1. Etiqueta identificativa de la unidad

TM CLASS MF

- ▶ Model: CLASSPHERE 3H
- ▶ Serial N°. HRU300HAAAASSXXXXX
- ▶ Manufacturer: CLASS MANUFACTURING, S.L.
 Urano, 2
 28936 Móstoles, Madrid.
 Spain
- ▶ Voltage: 230 V - 50/60 Hz
 Current: 6.8 A
 Power: 1550 W
 Fan power: 2 x 96 W
 Weight: 65 Kg
 Date: 28.09.2021

CE EN 60335-2-30
 EN 60335-2-80




MARCA COMERCIAL: Nombre del fabricante

MODELO: Nombre del producto.

Nº de SERIE
HRU300H: Identificación del modelo.
AAAA: Año de fabricación.
SS: Semana de fabricación.
XXXXX: Identificación del producto.


FABRICANTE: Nombre completo y dirección del fabricante.

Especificaciones: Características del producto.



2. Descripción

2.1. Especificaciones generales



Classphere 3H

Flujo de aire nominal: 370 m³/h.
Eficiencia térmica: 82 %
Sonido: 48 dB

- 1 Sensor de CO₂ (Ppm).
- 1 Sensor de humedad relativa (%).
- 4 Sensores de temperatura(°C).
- 2 Sensores de presión diferencial (Pa).
- 2 Filtros de aire (F7).
- 1 Termostato (60°).
- 1 Termostato (50°).


Características

<i>Voltaje nominal</i>	230 V / 50-60 Hz
<i>Fusible</i>	6,3 mA
<i>Corriente nominal total</i>	6,8 A
<i>Potencia nominal total</i>	1550 W
<i>Voltaje nominal</i>	230 V
<i>Potencia nominal</i>	1400 W
<i>Voltaje nominal, ventilador</i>	200-240 V / 50-60 Hz
<i>Corriente nominal, ventilador</i>	0,80 A
<i>Potencia nominal, ventilador</i>	96 W x 2
<i>Velocidad ventilador (max. rpm)</i>	3374 rpm
<i>Control ventiladores</i>	0-10 V
<i>Tipo de ventiladores</i>	Rueda B
<i>Voltaje nominal, intercambiador</i>	24 VDC
<i>Corriente nominal, intercambiador</i>	0,6 A
<i>Potencia nominal, intercambiador</i>	14,4 W
<i>Velocidad, intercambiador</i>	0-300 rpm
<i>Tipo de motor, intercambiador</i>	Escobillas DC
<i>Tipo de filtro</i>	F7
<i>Dimensiones del filtro</i>	161 x 395 x 98 mm
<i>Peso</i>	65 Kg
<i>Conexión de los conductos</i>	Ø 160 mm
<i>Altura</i>	477 mm
<i>Anchura</i>	483 mm
<i>Profundidad</i>	1050 mm


2. 2. Descripción del sistema

- | | |
|--|--|
| J11 Interruptor de sobrecalentamiento | Fn1 Ventilador aire supply |
| J12 Interruptor de sobrecalentamiento | Fn2 Ventilador aire exhaust |
| J13 Sensor de temperatura exhaust | Tt Resistencias |
| J14 Sensor temperatura outdoor | CO2 Sensor calidad de aire interior |
| J15 Sensor temperatura supply | RH Sensor de humedad relativa |
| J16 Sensor temperatura extract | X50 Sensor de caudal de aire |
| FL1 Filtro de aire exterior | X51 Sensor de caudal de aire |
| FL2 Filtro de aire del interior | HR Intercambiador de aire rotativo |

- Dibujo teórico del posicionamiento de los componentes en la unidad.



- Descripción de las entradas y salidas de aire.




Instrucciones Originales

2.3. Descripción unidad técnica

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Termostato | 11 Resistencia 1400W |
| 2 Termostato Bi-Metal | 12 Sensor de CO2 |
| 3 Sensor NTC exhaust | 13 Sensor humedad relativa |
| 4 Sensor NTC outdoor | 14 Sensor presión diferencial supply |
| 5 Sensor NTC supply | 15 Sensor presión diferencial extract |
| 6 Sensor NTC extract | 16 Intercambiador de calor (Sorption, Ø250mm) |
| 7 Filtro de aire F7 outdoor | 17 Correa de transmisión |
| 8 Filtro de aire F7 extract | 18 intercambiador (DC - 24v) |
| 9 Ventilador 96W supply | 19 Placa base (220v) |
| 10 Ventilador 96W exhaust | 20 Alimentación 24v. |

- El aislamiento de las paredes está compuesto por porex de 30mm de grosor.


Fig. 3



Instrucciones Originales

2. 4. Medidas / Medidas físicas

Fig. 4




3. Recepción y desembalaje

3.1. Desembalaje

- Comprobar las perfectas condiciones del producto al desembalar, porque ningún defecto de origen es cubierto por la garantía.
- Comprobar que la etiqueta de especificaciones coincide con sus necesidades.
- El empaquetado de esta unidad ha sido diseñado para resistir condiciones normales de transporte. Este producto no debe transportarse fuera de su embalaje original, podría deteriorarse o deformarse.
- El producto debe almacenarse en su embalaje original y en un lugar seco protegiéndolo de la suciedad, hasta su instalación.
- No acepte una unidad sin su embalaje original o que muestre signos de alteración.
- Se recomienda evitar golpes o caídas y colocar pesos excesivos encima.
- Este producto es pesado, levantar con precaución para evitar daños personales y del producto.

PRECAUCIÓN
Este producto es pesado, nunca levantar la unidad, sin la ayuda de otra persona.



ATENCIÓN
Nunca levante la unidad tirando de los cables, podría herirse o dañar la unidad.

Instrucciones Originales

3.2. Contenido del embalaje

En el embalaje junto a la unidad, se incluye:


- Panel de control
- Manual de mantenimiento e instalación
- Manual de usuario

El panel de control, está localizado en una caja dentro del empaquetado de la unidad.

El cable del panel de control y el cable de alimentación están conectadas en la unidad, no tire de los cables, podría dañar la unidad.



Fig. 6



Instrucciones Originales

4. Instalación de la unidad

4.1. Instaladores

Cerraduras de presión

Hace que el aire se pueda mover libremente dentro de las cámaras.

Chimeneas

Si tienes una chimenea, se debe asegurar el aire suficiente, por dicha combustión.

Localización en la vivienda

Cuando se instala una unidad en paredes interiores de una vivienda, se aconseja aislar estas paredes para reducir la transferencia de sonido. Para evitar la condensación en el exterior la unidad, no deben de situarse en cuartos cálidos. La base donde se instale la unidad debe de estar estable y nivelada.



PRECAUCIÓN

El posicionamiento debe estar de acuerdo con la legislación de seguridad eléctrica de cada país. Compruebe las reglas que se aplican en su país.

Colgar una unidad

Asegúrese que la pared puede soportar el peso de la unidad.

Acceso

La unidad tiene que estar accesible para un servicio o mantenimiento. Ver página 7 y 12 para más información.

Requisitos contra incendios

Por favor consulte las regulaciones de seguridad de su país.



ATENCIÓN

Las instrucciones de instalación, son para productos individuales que deben de seguirse

Conductos

Planifique y calcule la posición exacta de la unidad y los conductos antes de empezar, ver capítulo 2.4 para más información.

Colocación de las fuentes de calor debe de coordinarse con las valvulas de aire de extracción para que el calor no se succione directamente a través de una válvula o un hueco de puerta.

4.2. Electricidad

Fuente de alimentación

La unidad tiene 2.4 metros de cable de alimentación con un conector neutro fase y toma de tierra. Requisitos del enchufe: Tipo F, 220-240V, 16A.

Es importante que el enchufe sea accesible para el servicio del comprador, cuando la unidad esté completamente instalada.

Cableado para el panel de control.

Un cable de $\varnothing 20\text{mm}$ que permite controlar la unidad, pudiendo colocar el panel de control en un lugar de fácil acceso en la Vivienda. (ej. Fuera del baño). El cable del panel de control debe de estar al menos a 30cm de cables de alimentación. El cable puede tener un máximo de 20m para asegurar la señal de la unidad.

Panel de control

El panel de control está diseñado para el montaje de pared sobre una caja de superficie.



ATENCIÓN

La unidad debe de instalarse con toma de tierra. Todas las conexiones eléctricas han de ser instaladas por personal cualificado.

4. 3. Localización de la unidad

La unidad puede ser instalada horizontalmente a menos que no haya suficiente espacio para el mantenimiento. La unidad es simétrica, se puede colocar de acuerdo con la orientación de los ventiladores.

La unidad debe ser instalada con suficiente espacio para el servicio de mantenimiento como por ejemplo la sustitución de filtros y limpieza de ventiladores y sistema de recuperación. Pudiendo abrir y poder manipular todas las piezas necesarias de la unidad (Ver fig. 7). El cable del panel de control también debe ser accesible.

Estos son los requisitos mínimos y solo tienen en cuenta las necesidades del servicio.

Si la unidad se instala en un lugar cálido de la casa donde hay mucha humedad podría generar condensación fuera de la unidad en los periodos de baja temperatura exterior.


4. 4. Montaje en el suelo

Requisitos del posicionamiento

La unidad está diseñada para ser montada en la sala de calderas, lavadero, almacenes u otras áreas adecuadas.

! PRECAUCIÓN

El posicionamiento debe estar de acuerdo con la legislación de seguridad eléctrica de cada país. Compruebe qué normativa se aplica en su país



4.5. Conexión de los conductos

Antes de empezar, asegúrese de que los conductos estén dispuestos correctamente según la planificación del sistema de ventilación y coincidan las tomas de aire con la instalación.


(ver fig. 8)

Para evitar la condensación en temporadas de frío, es importante que todos los conductos tengan un aislamiento adecuado[3] durante todo el camino hasta la unidad. Cualquier conducto que pase por zona fría deberá estar También debidamente aislado.

Los conductos normalmente necesitan un requerimiento mínimo de aislamiento de 50mm y una capacidad mínima de $\lambda=0.035 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$.

El instalador es responsable de garantizar que se utilice el aislamiento correcto, necesario con las necesidades adecuadas con la ubicación y temperatura. Coloque el conducto exterior con una ligera inclinación para que el agua que entre pueda salir nuevamente.

Los conductos deben estar debidamente insonorizados, especialmente cerca de la unidad.



Para instalar los tubos de espiral [2], tire de ellos hasta la toma de aire [1] hasta que lleguen a la carcasa de la unidad, seguidamente cubra el tubo con aislamiento. Evite espacios entre la unidad y el aislamiento para evitar la condensación y la posible formación de hielo.

! PRECAUCIÓN

Las entradas de ventilación en contacto con el exterior deben alojarse en posición que impida la entrada de agua en caso de Lluvia ó equipados para la misma finalidad.


4. 6. Apertura de puerta principal

La puerta es un elemento esencial que mantiene el dispositivo hermético y aísla el sonido de dentro.

Para abrir la puerta, solamente es necesario desenganchar los cuatro pestillos de su posición y retirar la puerta (ver Fig. 9 y 10)


Para cerrar la puerta, todos los bordes deben de encajar correctamente, una vez realizado esto, enganche los cuatro pestillos en su posición y seguidamente bájelas para un completo sellado.

Fig. 9




PRECAUCIÓN
La puerta es pesada. Ten cuidado al retirarla

Fig. 10



5. El panel control

5.1. Descripción



Listado de partes

- 1 Carcasa superior
- 2 Panel de direcciones
- 3 Pantalla
- 4 Placa base
- 5 tornillos
- 6 Conector del panel de control
- 7 Cable del panel de control
- 8 Carcasa inferior

5.2. Cable de Instalación

La unidad de control tiene un cable que está conectado al panel de control para acceder a la unidad. Es importante que después esté accesible para visualizar los posibles fallos o cuando se realice el mantenimiento de la unidad.

El cable de instalación es opcional dependiendo de las necesidades del usuario.

El panel de control está diseñado para instalarse fácilmente en la pared.

El cable del panel de control mide aproximadamente 2,5 y 2,4 metros.

¡ ATENCIÓN

El panel de control debe ser conectado a la unidad, antes de conectar la unidad a la corriente eléctrica.

PRECAUCIÓN

El cable de baja tensión debe colocarse a unos 30cm de los cables de corriente de alimentación.

5.3. Instalación del panel de control


El dispositivo tiene tres partes principales: dos carcasas y una placa base.

Para instalar el panel de control, debemos de seguir unos pasos. El primer paso es opcional, se puede instalar la carcasa inferior en la pared. (Ver fig. 12)

Para el ensamblado de las tres piezas, primeramente es necesario atornillar la placa base a la carcasa inferior, seguidamente con la carcasa superior haciendo clic por las pestañas superiores.


Una vez ensamblado, conectar el cable al conector inferior del panel de control. (Ver fig. 13 and 14)

Fig. 12



PASO 1

Fig. 13



PASO 4


Fig. 14

PASO 5




Instrucciones originales

5. 4. Calibración de la unidad


- Verifique que el panel de control está conectado a la unidad.
- Conecte el enchufe de la unidad.
- La unidad se encenderá.



- Una vez iniciada la unidad, en el panel de control aparecerá el menú de arranque, seleccionamos la opción de usuario avanzado y seguidamente le marcaremos que realice el test de calibración.



- Presione *confirmar* y espere que finalice el test de calibración, puede tardar alrededor de 10 minutos.



- Cuando haya finalizado, el test de calibración, volverá al menú Avanzado automáticamente. Cuando la unidad haya pasado el test significará que está instalada correctamente.

! PRECAUCIÓN

La unidad debe de ser calibrada antes de su primer uso y antes de ser usada al haberse sustituido los filtros. Como se indica en el capítulo 11.

Instrucciones Originales

6. Mantenimiento de la unidad


6.1. Reseteo de los termostatos

La unidad usa 2 termostatos de seguridad para el control de la temperatura de la resistencia, controlando que no excedan de 60 °C, cuando esto suceda el termostato cortará la entrada de corriente eléctrica de las resistencias, accionando el botón de los termostatos.

La unidad no funcionará a menos que ambos botones estén pulsados manualmente. (Ver Fig. 20)

Para acceder a los termostatos hay que desatornillar y retirar las tapas de seguridad de la unidad. (Ver Fig. 19)

Fig. 15



Botones de termostatos




Fig. 16



PRECAUCIÓN

Si la alarma saltara repetidamente, contactar con el servicio de la compañía o el distribuidor. Ver manual de usuario 9.4 para más información.

6.2. Sustitución de filtros

! ATENCIÓN

Antes de abrir la sentoid puerta, desconectar la unidad de la corriente, una vez la puerta abierta esperar 5 minutos para que las resistencia se enfrie y sea seguro tocar en la unidad.

Los filtros tienen una vida limitada, para preservar una calidad y un aire saludable es importante sustituir los filtros cuando estos estén sucios.

Los filtros sucios pueden, ocasionar:

- Reducir la eficacia de la unidad
- Ensuciar la unidad
- Daños provocados por la humedad en la casa
- Reducir la calidad del aire de la casa


Para la sustitución de los filtros:

1. Extraer el filtro (Ver Fig.17).
2. Poner el filtro nuevo en su alojamiento.

! PRECAUCIÓN

Asegurese que los filtros estén bien colocados. Un filtro dañado, reduce los efectos de la pureza del aire.

Fig. 17




Quando los filtros hayan sido cambiados, comprobar que la unidad funciona correctamente.

Utilice la siguiente lista de comprobación:

- Comprobar que el intercambiador está girando. Gire el intercambiador en sentido del cassette. (Ver Fig. 18).
- Si es necesario, limpiar el intercambiador. (Ver capítulo 8.4).
- Comprobar que los ventiladores están limpios. (Ver capítulo 8.2).

Fig. 18



6.3. Limpieza de los ventiladores

Los ventiladores han de ser limpiados una vez al año. Limpie las aspas de los ventiladores con un producto disolvente de grasa y un paño. (por ejemplo, Alcohol de metileno) y aire comprimido si es posible.

Fig. 19





Fig. 20



! ATENCIÓN
No utilizar agua para limpiar la unidad

Para extraer los ventiladores:

1. Desconectar los contactos del ventilador. (Ver Fig. 14).
2. Quite el tornillo de seguridad y saque la carcasa del ventilador de la unidad, los dos ventiladores se desmontan con el mismo proceso. (Ver Fig. 15). Tenga cuidado de no dañar la carcasa cuando tire del ventilador al extraerlo de la unidad.

Para poner los ventiladores en su sitio, seguir los puntos 1 y 2 en orden inverso.

6. 4. Limpieza del intercambiador

Como la unidad tiene instalados filtros de alta permeabilidad, normalmente no es necesario limpiar el intercambiador. Si por varias razones, debería ser necesario, el polvo se puede retirar con un cepillo suave. Es posible realizar una limpieza retirando el intercambiador y rociarlo con un disolvente de grasa y soplándolo para limpiarlo desde el lado opuesto. A una distancia aproximada de 60 mm, y un máximo de presión de 8 bares. Asegurese de que el intercambiador no está expuesto al agua durante su limpieza. Verifique que todos los sellos del intercambiador estén intactos y apretados. Compruebe la correa del intercambiador y que gira libremente.

Para acceder al intercambiador seguir estos pasos:

1. Retire la tapa de seguridad del ventilador de salida.
2. Retire la tapa de seguridad del ventilador de entrada.
3. Quitar los tornillos de la tapa de electricidad, y retirarla.
4. Desconecte los conectores rápidos del intercambiador, presionando en las pestañas.
5. Extraiga el intercambiador.



PRECAUCIÓN

No utilice limpiadores abrasivos o limpiadores de polvo, ya que dichos productos podrían dañar las superficies. No se deben de usar limpiadores que contengan amoníaco o cítricos. Tampoco utilizar productos que no dejen huellas en el acero inoxidable.




Fig. 21

6.5. Sustitución de las escobillas

Las escobillas se desgastan con el tiempo, si no encajan bien será necesario sustituirlas, para evitar pérdidas de flujo de aire.

! ATENCIÓN
Desconecte la unidad antes de manipular.

Pasos a seguir:

1. Retirar los tornillos situados en el perfil de acero de la escobilla. (Ver Fig. 22-1).
2. Tire de las escobillas para extraerlas (Ver Fig. 22-2), para reemplazarlas por unas nuevas.

6.6. Limpieza exterior

Algunos limpiadores de cocina contienen productos químicos que podrían dañar los componentes plásticos de la unidad. Por lo tanto debe de usar un paño suave humedecido con agua tibia y jabón neutro para limpiar el exterior del producto.

! PRECAUCIÓN
No utilice limpiadores abrasivos o limpiadores de polvo, ya que dichos productos podrían dañar las superficies. No se deben de usar limpiadores que contengan amoníaco o cítricos. Tampoco utilizar productos que no dejen huellas en el acero inoxidable.




Fig. 22

7. Descripción General del Panel de Control




Fig. 23


Teclas e indicadores

1	Retroceso / Atr.	
2	Confirmación / INTRO	
3	Avance / INTRO	
4	Alimentación 3,3 Volts	(Luz roja)
5	Alimentación 2,8 Volts	(Luz roja)
6	Alarma (leve)	(Luz naranja)
7	Alarma (grave)	(Luz naranja)
8	Inicio y Operación OK	(Luz verde)

7.1. Descripción

La unidad de control consta de una pantalla en color, una membrana de 5 teclas (botones) e indicadores (LEDs). El teclado se utiliza para ajustar todas las diferentes funciones de la unidad de ventilación. El mando se comunica con la unidad de ventilación a través de un cable de baja tensión.

8. Navegación del software



Listado de indicadores de pantalla

1	Nombre del menú y posicionamiento	(Indicador azul)
2	Selector de ajustes	(Indicador naranja)
3	Opciones de ajustes	(Indicador gris)
4	Hora	

8.1. Descripción

El software gestiona el funcionamiento de la unidad de forma automática. recibe los datos de lectura de los sensores constantemente. Es decir, el software mide en todo momento la temperatura de los 4 sensores de la unidad, el nivel de CO₂, la humedad relativa de la vivienda y la diferencia de presión a la entrada y salida del aire durante todo el día. Dependiendo de las lecturas que recibe de los sensores, corrige el caudal de los ventiladores, la velocidad del intercambiador y la temperatura de la Resistencia eléctrica. Gracias al software, somos capaces de controlar en todo momento la calidad de aire que se respira en el ambiente y la eficiencia térmica del intercambiador, lo que nos permite reducir considerablemente los costes de calefacción con un consumo eléctrico muy reducido.

Además, le permite cambiar su configuración de acuerdo a las necesidades de cada usuario sin perder el control inteligente.

8. 2. Panel de direcciones

El panel de control se utiliza para navegar por las líneas del menú. El cursor se ilustra con un sombreado naranja. Para hacer una selección en el menú actual, coloque la línea naranja en la opción elegida y seguidamente presione el botón de INTRO o AVANCE para confirmar.

Si seleccionamos la función que tiene valores numéricos, el valor actual se muestra con el icono de dos direcciones (ARRIBA y ABAJO). El valor se cambiará con los botones de ARRIBA y ABAJO y luego se confirmará presionando el botón INTRO.


El cursor puede ser movido con los botones derecha e izquierda, hasta que hayan sido cambiados todos los ajustes.

Una vez finalizado, confirmar para salir del menú. Si se desea cancelar pulse el botón de RETROCESO a la pantalla anterior, use el botón de ATR. Ó flecha izquierda.

8. 3. Modo Standby

El panel entrará en modo Standby si no es usado por un tiempo. La pantalla se apagará, pero se encenderá la luz si presionamos algún botón.

Fig. 24





9. Menú inicial

Cuando el Sistema empiece a funcionar, el primer menú que aparecerá será “menú inicial”.


En este menú hay tres opciones:

- **Idioma**, empezará por defecto en inglés.
- **Fecha y Hora**, solamente será necesario configurar, la primera vez que empiece a funcionar la unidad.
- **Menú principal**, una vez que accedes al menú principal, no puede Volver al menú inicial. Pero la fecha y hora sí podrá modificarse en el menú principal.





10. Menú principal

Este menú se utiliza para el control del estado y operaciones de la unidad.




10.1. Mediciones

Muestra los valores actuales de temperatura, niveles de CO2, humedad relativa, flujo de aire y estado de los filtros.




10.2. Configuraciones

Permite conformar el funcionamiento de la unidad en los siguientes modos:



- **Nivel de Ventilador**, se utiliza para incrementar el flujo de aire de la unidad.




Esta función nos permite elegir tres niveles de flujo de aire.


Mínimo No deberá ser usado cuando la vivienda esté ocupada ó durante los dos primeros años de una nueva construcción.

Medio Se utiliza en condiciones normales. En esta opción el aire de entrada se ajustará según las normativas de regulación.


Máximo Se utiliza cuando se necesita incrementar el aire suministrado, debido a una mayor ocupación en la vivienda o un nivel de humedad elevado, como a la hora de la ducha o el baño, o cuando la ropa se está secando. Esta configuración se utiliza por períodos limitados.




- **Temporizador del Ventilador**, el temporizador del ventilador gestiona el periodo de tiempo que activa el ventilador durante un periodo de 120 minutos como máximo. Una vez transcurrido dicho tiempo, volverá a su flujo de aire establecido originalmente. Esta función es ideal durante la ducha, por ejemplo, cuando hay una mayor necesidad de extracción durante períodos limitados. Cuando la función está activada, mostrará una cuenta atrás.



- **Refrescar**, esta función baja la temperatura en el interior, cuando la temperatura exterior es más fría durante la noche. Esta opción se utiliza en las estaciones de calor, a la noche, cuando hay un cambio de temperatura en la casa.




- **Nivel Refrescar**, esta función se utiliza para definir la temperatura deseada por el usuario. Se puede configurar de 16°C a 26°C, lo que regulará la temperatura del aire constante.



Una vez que se establezca la temperatura preferida, el fresco nocturno estará encendido hasta que la temperatura sea más baja que la establecida, o la temperatura exterior sea más alta que la interior, de esta forma se automatizará durante la temporada cálida.

- **Modo, Calma (silence)** es un modo silencioso que se utiliza para reducir el ruido de ventilación, poniendo los ventiladores a trabajar al mínimo de potencia. Esta función solo se desactiva manualmente o mediante la programación del temporizador silencioso



Esta función se utiliza normalmente durante la noche, así la ventilación no molestará a los usuarios cuando estén durmiendo.

- **Temporizador de modo silencioso**, este programa se utiliza para programar el tiempo de duración del modo silencioso.

Horario calma		22:13:44
Hora Inicio	Hora final	
▲		
01 : 00	----->	06 : 00
▼		
mov. ◀▶		Siguiente ↵

- **Modo vacaciones**, en esta opción la unidad se apagará cada 24 horas y se encenderá durante 15 minutos para mover el intercambiador y cambiar el aire. El modo vacaciones no puede apagarse automáticamente, porque normalmente se utiliza para largas ausencias, por ejemplo, cuando el usuario se fue de vacaciones a otro país durante un largo periodo de tiempo y se necesitará renovar el aire y evitar la humedad del hogar.

Configuración		16:29:59
Modo vacaciones :	▲	OFF
	▼	
Siguiente ↵		Atr. ◀

10.3. Fecha y hora

Esta función no está implementada en este menú, porque el software no hace el cambio de hora estacional automáticamente.

10.4. Idioma

Esta opción también se aplica en este menú, ya que no es posible volver al menú de inicio desde el menú principal, en caso de que el usuario necesite cambiar el idioma.

Idioma		16:05:32
•English		
•Español		
•Deutsche		
Mov. ▲▼		Sel. ◀▶
		Atr. ◀

10.5. Información del sistema

Esta opción contiene la información sobre la versión del software que lleva instalada la unidad.

Información		13:35:41
Fabricado por		
CLASS MF.		
Versión Firmware		
REMOTE: R01US01		
BASE : 3VR01US02		
DRCR: NO CALIBRADO		
Atr. ◀◀		

La fecha y la hora en esta opción nos enseña la última referencia del software instalado.

9. Menú de usuario avanzado

Este menú se utiliza para ajustes avanzados y realizar una diagnosis.

Avanzado	16:05:32
•CO2 Config.	
•Test calibración	
•Ventilación	
•Alarmas	
•Información de calibración	
Mov. ▲▼ Sel. ◀▶ Atr. ◀	

9.1. Ajustes de CO2

Esta opción se utiliza para ajustar al mínimo o al máximo los ajustes de los valores de CO2. una vez configurado, la unidad gestionará automáticamente los niveles de CO2.

CO2 Config.	16:33:29
•Mínimo valor CO2	
•Máximo valor CO2	
Nivel CO2	ppm: 406
Caudal entrada	m3: 96
Caudal salida	m3: 100
Mov. ▲▼ Sel. ◀▶ Atr. ◀	

Adicionalmente, el menú nos muestra las medidas de CO2 y el flujo de aire. Estaría en un rango por defecto entre 600-1000 ppm. Porque es el rango óptimo de calidad del aire.

9.2. Test de Calibración

Esta función es el proceso de optimización de la unidad para las características del hogar. Cuando el test de la calibración esté completado, la unidad detectará el estado de los filtros para optimizar el flujo de aire que necesite el usuario.

Este proceso se realiza automáticamente cada 15 días. De esta forma nos aseguramos que la unidad trabaja correctamente.

Test de calibración	16:54:11
Atención: se va a realizar el procedimiento de calibración. Los datos de calibración anteriores serán borrados. Este proceso tarda algunos minutos. Espere por favor...	
Confirmar ◀▶	Cancelar ◀

El test de calibración comprueba el estado general antes de ser usado por primera vez después de un cambio de filtro

! PRECAUCIÓN


El test de calibración debería realizarlo una persona cualificada. Para más información. Ver el manual de instalación (Página 17).

9.3. Ventilación


En esta función, se puede regular el nivel de caudal deseado. La ventilación regula la velocidad desde 10m3/h hasta el máximo (dependiendo de la capacidad de los dispositivos).

Ventilación	16:38:01
•Flujo aire norm.	
Caudal entrada	m3: 96
Caudal salida	m3: 92
Flujo aire norm. (Valor de calibración)	m3: 100
Mov. ▲▼ Sel. ◀▶ Atr. ◀	

En el “flujo de aire normalizado” ajustaremos el flujo de aire al que la unidad se ajustará automáticamente.



Aunque los valores máximos sean de entre 10 a 500, el valor máximo dependerá de las características del dispositivo.



9.4. Alarmas

Esta función se utiliza para diagnosticar y reparar problemas con la unidad. Normalmente saltará cuando los filtros están sucios. La unidad detecta que los filtros han de ser cambiados. Al ser sustituidos los filtros desaparecerá la alarma.



Cuando ocurra un error en la unidad los indicadores L4 y L5 estarán iluminados en el panel de control, y en la pantalla se indicará que una alarma ha saltado, apareciendo con el símbolo de precaución y sonará el aviso.




La señal facilitada por los indicadores L4 y L5 depende de la incidencia o anomalía que detecte la unidad. Se mostrará con un LED que parpadeará durante 5 segundos, seguidamente se quedará encendido.


Las indicaciones se dividen en dos tipos:

Alarma leve (Luz L4 encendida), significa que hay un problema y no es necesario que la unidad se deba de apagar.


Alarma grave (Luces L4 y L5 encendidas), Significa que hay un problema que debe ser resuelto.



Cuando la alarma se active, el software permitirá la desactivación, preguntando que si el problema fue solucionado.




Una vez que la alarma haya sido confirmada su reparación, si detecta que la reparación no es correcta, la alarma volverá a saltar de nuevo.



11.5. Árbol del menú

Fig. 25



Instrucciones Originales

12. Limpieza y mantenimiento

Componente	Acción	Intervalo
Filtros	Los filtros deben de cambiarse como mínimo una vez al año, pero se recomienda que sean sustituidos dos veces al año, antes de la estación de polen. Comprobar que los filtros entran justos en su alojamiento y son herméticos.	6-12 meses
Ventiladores	Para mantener su eficacia, los ventiladores deben ser limpiados una vez al año.	12 meses
Rotor	Asegurarse que las superficies están limpias, comprobar que las tiras de sellado están orientadas hacia el intercambiador de calor, comprobar que la correa del rotor está bien y no tiene holgura o está floja.	12 meses
Campana extractora*	Limpie la grasa del filtro. Comprobar que la Puerta esté limpia y Cierra correctamente.	2 semanas
Selladores	Compruebe los selladores de la Puerta, debajo de los filtros, encima de los ventiladores y modulos y verifique que los modulos de los ventiladores y el rotor están intactos.	12 meses
Válvulas	Las válvulas de impulsión y de extracción (para el baño, habitación, lavadero, etc.) deben ser limpiadas al menos una vez al año.	12 meses
Toma de aire	Comprobar que en las rejillas de estanqueidad no hay hojas u otros elementos. Durante la época de invierno puede congelarse, si es necesario tendrá que retirar la suciedad para que pueda circular el aire.	12 meses
Conductos	Verifique que los conductos están limpios.	10 años
Escobillas de estanqueidad	Verifique que las escobillas de estanqueidad están intactas y se ajustan contra el rotor.	3 años
Unidad interior	La combinación de una temperatura muy baja exterior y un aire de extracción humedo puede provocar la formación de hielo. Normalmente no supone un problema, cuando vuelva a funcionar en condicones normales, el hielo se convertirá en vapor que será eliminado por la toma de escape de la unidad. En caso de frío extremo durante periodos prolongados, comprobar que no hay hielo en la unidad.	

*Para unidades con extracción de aire desde la campana de la cocina, conectadas a la unidad.

13. Solución de problemas

Tipo de alarma	Acción correctiva
Filtro outdoor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es necesario un nuevo filtro de Outdoor. 2. Realizar prueba de test de calibración. 3. Desactive la alarma. 4. Si la alarma se activase de nuevo, contactar con el servicio de soporte.
Filtro Retorno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es necesario un nuevo filtro de Extract. 2. Realizar prueba de test de calibración. 3. Desactive la alarma. 4. Si la alarma se activase de nuevo, contactar con el servicio de soporte.
Sensor CO2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinicie la unidad. 2. Desactive la alarma. 3. Si la alarma se activase de nuevo, contactar con el servicio de soporte.

Tipo de alarma	Acción correctiva
Sensor de Humedad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinicie la unidad. 2. Desactive la alarma. 3. Si la alarma se activase de nuevo, contactar con el servicio de soporte.
Temp. Return Temp. Outdoor Temp. Supply Temp. Exhaust	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprobar la temperatura no está a 0 °C. Ver el panel de control. 2. Reinicie la unidad. 3. Desactive la alarma. 4. Si la alarma se activase de nuevo, contactar con el servicio de soporte.
Sup. Ventilador Press.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinicie la unidad. 2. Desactive la alarma. 3. Si la alarma se activase de nuevo, contactar con el servicio de soporte.
Exh. Ventilador Press.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinicie la unidad. 2. Desactive la alarma. 3. Si la alarma se activase de nuevo, contactar con el servicio de soporte.
Intercambiador Rotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que el rotor está girando. 2. Comprobar que la temperatura de <i>Outdoor</i> y <i>Supply</i> es más de 4 grados de diferencia. Ver el panel de control. 3. Desactive la alarma. (usar solo en invierno, cuando existe riesgo de congelación). 4. Si la alarma se activase de nuevo, contactar con el servicio de soporte.
PostHeater	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprobar que los termostatos de seguridad se han activado. 2. Desactive la alarma. 3. Si la alarma se activase de nuevo, contactar con el servicio de soporte.
PreHeater	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprobar que los termostatos de seguridad se han activado. 2. Desactive la alarma. 3. Si la alarma se activase de nuevo, contactar con el servicio de soporte.
Calibración	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprobar que el panel de control está conectado correctamente. 2. Reinicie la unidad. 3. Desactive la alarma. 4. Si la alarma se activase de nuevo, contactar con el servicio de soporte.
Supply ventilador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprobar que caudal de aire de <i>Supply</i> no sea 0 m³/h. Ver el panel de control. 2. Verifique que el ventilador de <i>supply</i> no esté a 0 RPM. Ver el panel de control. 3. Desactive la alarma. 4. Si la alarma se activase de nuevo, contactar con el servicio de soporte.
Exhaust ventilador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprobar que el caudal de aire de <i>Exhaust</i> no sea 0 m³/h. Ver el panel de control. 2. Verifique que el ventilador de <i>Exhaust</i> no esté a 0 RPM. Ver el panel de control. 3. Desactive la alarma. 4. Si la alarma se activase de nuevo, contactar con el servicio de soporte.



www.classmf.es

Declaración de conformidad EC

Nosotros, los abajo firmantes,

Class Manufacturing S.L.

Dirección: C/ Urano nº 2 - Polígono Industrial nº 2 La Fuensanta
28936 Móstoles (Madrid)

País: Spain

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el siguiente producto:

Heat Recovery Unit - Classphere 300H

Cumple con los requerimientos de las siguientes directivas europeas:

Directiva 2014/35/EU (Normativa de seguridad)

Directiva 2014/30/EU (Normativa EMC)

Y por esto se cumplen las siguientes normativas:

Safety Standard IEC
60335-2-30 IEC 60335-2-80

IEC 60335-2-30:2009 + A1:2016 IEC 60335-2-80:2015

usadas en conjunto con

IEC 60335-1:2010 + A1:2013 + A2:2016 y

EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020

EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009

usadas en conjunto con

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019

EN 62233:2008

EMC Standard

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2018

EN 61000-3-3:2013+AMD1:2017

Lugar y fecha de emisión

Móstoles 06 de Agosto de 2020



Pablo Arroyo Bayona

Gerente general





El derecho a notificar la falta de conformidad se aplica a este producto de acuerdo con las condiciones de venta vigentes, **siempre que el producto se utilice y mantenga correctamente**. Los filtros son consumibles.

El símbolo en el producto muestra que este producto no debe tratarse como basura doméstica. Debe llevarse a una estación de recepción para el reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos.

Asegurando la completa eliminación del equipo, contribuirá a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud que puede conllevar una manipulación incorrecta. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su autoridad local, su empresa de recolección de basura o la empresa a la que compró.

La notificación de falta de conformidad como resultado de una instalación incorrecta o defectuosa debe enviarse a la empresa instaladora responsable. El derecho a notificar la falta de conformidad puede caducar, si el Sistema se utiliza incorrectamente o si se descuida gravemente el mantenimiento.



EMKA®

EMKA MANUFACTURING, S.L.

Calle Júpiter, 3 - 28936 Móstoles, Madrid - España

www.emkamf.es

